
**INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR INSTALLING THE CAST IRON PLATE. FOR USE WITH
VILLA VISTA™, WRT4826WH, BIS® PANORAMA, BIS ULTRA AND BIS 2.0 WOOD-BURNING FIREPLACES**

KIT CONTENTS

- 1 ea. Cast Iron Plate
- 1 ea. Instruction sheet

GENERAL INFORMATION

The cast iron plate must be in place whenever the fireplace is in operation.

If you encounter any problems, need clarification of these instructions or are not qualified to properly install this kit, contact your local distributor or dealer.


Read this instruction sheet in its entirety before beginning the installation.

ALL WARNINGS AND PRECAUTIONS IN THE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL PROVIDED WITH THE APPLIANCE APPLY TO THESE INSTRUCTIONS.

TURN OFF THE FIREPLACE AND ALLOW IT TO COMPLETELY COOL BEFORE PROCEEDING.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 1. The cast iron plate must be in place whenever the fireplace is in operation (see **Figure 1**).



NOTE: DIAGRAMS AND ILLUSTRATIONS ARE NOT TO SCALE.

IHP reserves the right to make changes at any time, without notice, in design, materials, specifications, and prices, and also to discontinue colors, styles, and products. Consult your local distributor for fireplace code information.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA PLAQUE EN FONTE. POUR UTILISATION AVEC LES FOYERS À BOIS VILLA VISTA^{MC}, WRT4826WH, BIS^{MD} PANORAMA, BIS ULTRA ET BIS 2.0

INCLUS DANS LE KIT

- 1 ea. Cast Iron Plate
- 1 ea. Feuille d'instruction

INFORMATIONS GÉNÉRALES

La plaque de fonte doit être en place en tout temps lorsque le foyer est en opération.

Si vous avez un problème quelconque, avez besoin de clarification pour ces instructions ou n'êtes pas qualifié pour installer correctement ce kit, contactez votre distributeur ou détaillant local.


Lisez toute les instructions sur cette feuille avant de commencer l'installation.

LES MISES EN GARDE ET AVERTISSEMENTS DONNÉS DANS LE MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION S'APPLIQUENT AUSSI POUR LE PRÉSENT FEUILLET D'INSTALLATION.

ÉTEINDRE LE FOYER ET LE LAISSER REFROIDIR COMPLÈTEMENT AVANT DE FAIRE LES RÉGLAGES.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Étape 1. La plaque de fonte doit être en place en tout temps lorsque le foyer est en opération (voir **Figure 1**).



REMARQUE : LES SCHÉMAS ET LES ILLUSTRATIONS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE.

IHP se réserve à tout moment le droit d'apporter sans préavis des changements à la conception, aux matériaux, aux caractéristiques ou aux prix, ainsi que de supprimer des options de couleurs, de styles et de produits. Pour obtenir de l'information sur les codes des foyers, contacter le distributeur de votre région.